

39" SMART TV



POWERED BY **Avtex**

# Oyster<sup>®</sup> Smart TV

ZUSATZBETRIEBSANLEITUNG

# NUTZUNG DER ERWEITERTEN SMART TV FUNKTIONEN

Ihr Oyster® SMART TV ist - zusätzlich zu den bereits in der Bedienungsanleitung beschriebenen SMART TV Funktionen - mit einem Oyster® SMART TV Stick ausgerüstet. Dieser bietet sämtliche nahezu unbegrenzten Möglichkeiten des Google Play Store und eines Android Betriebssystems:


Zum Beispiel:


- Netflix
- Amazon Prime Video
- Web-Browser
- DAZN
- Disney Plus

Diese, und tausende andere Apps, sind teils bereits vorinstalliert oder können kostenlos aus dem Google Play Store geladen werden.

**Auf die Bedien-Oberfläche des Oyster® SMART TV Sticks gelangen Sie wie folgt:**

**Drücken Sie auf der großen Fernbedienung des Oyster® SMART TV die Taste  Wählen Sie dann in dem Auswahlmü den Eingang „HDMI 2“**

Für die weitere Bedienung können Sie dann wahlweise die kleinere, ebenfalls mitgelieferte Fernbedienung des Oyster® SMART TV Sticks verwenden - oder auch über die Pfeiltasten\* der großen Fernbedienung die Grundfunktionen des Oyster® SMART TV Sticks bedienen. Mit der Taste  können Sie Apps wieder verlassen und zum Home Screen zurückkehren.



**um Satelliten-Fernsehen zurück zu kehren drücken Sie einfach erneut die Taste  wählen Sie dann den Eingang „Satellite“.**


Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Oyster® SMART TV!

# INBETRIEBNAHME DER SMART TV FEATURES


Ihr Oyster® Smart TV benötigt zur Nutzung der Smart Features einen Internetzugang via WLAN. Hierbei werden sowohl 2,4GHz als auch 5GHz WLAN unterstützt.

Bitte gehen Sie folgendermaßen vor um die WLAN Verbindung einzurichten:

1. Falls nicht schon geschehen, wechseln Sie durch Druck auf die SOURCE Taste zu den Smart TV Funktionen ihres Fernsehers, indem Sie HDMI 2 auswählen.
2. Benutzen Sie die Pfeiltasten der Fernbedienung um oben rechts auf das Symbol „Einstellungen“ zu gehen.




3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „OK“.
4. Benutzen sie die Pfeiltasten der Fernbedienung um zu „Netzwerk Et Internet“ zu navigieren.




5. Bestätigen sie die Auswahl erneut mit Taste „OK“.

# INBETRIEBNAHME DER SMART TV FEATURES

6. Sie sehen in der Liste alle Netzwerke angezeigt, welche in der Umgebung Ihres Smart TV aktuell zur Verfügung stehen. Bitte benutzen Sie die Pfeiltasten der Fernbedienung um das gewünschte WLAN auszuwählen. (Im Beispiel das Netzwerk th2-6101000411).





7. Bestätigen Sie die Auswahl mit Druck auf die Taste „OK“
8. Sie werden nun aufgefordert das Passwort für das ausgewählte WLAN einzugeben. (Im Beispiel „12345678“)



9. Beenden Sie die Eingabe mit dem farblich hervorgehobenen Symbol auf der Bildschirmtastatur

# INBETRIEBNAHME DER SMART TV FEATURES

10. Der Verbindungsaufbau startet. Bitte warten! Nach erfolgreicher Verbindung wird dies angezeigt.




11. Nun sind die Smart TV Features nutzbar, welche unabhängig vom Vorhandensein eines Google Kontos funktionieren.


Für die Nutzung aller Funktionen, wie zum Beispiel dem Google Assist oder dem Google Play Store, ist jedoch die Eingabe eines kostenlosen Google Kontos erforderlich. Dieses können Sie jederzeit kostenlos bei Google erstellen. Benutzer eines Android Smartphones besitzen auf jeden Fall bereits solch ein Google Konto.

# MIT IHREM GOOGLE KONTO ANMELDEN


1. Wählen Sie in den „Einstellungen“ die Option „Einrichtung deines Fernsehers abschließen“ und bestätigen dies mit Taste „OK“



2. Wählen Sie die Schaltfläche „Anmelden“ aus und bestätigen dies mit Taste „OK“.



3. Geben Sie nun bitte die Daten Ihres vorhandenen Google Kontos ein und beenden die Eingabe jeweils mit dem farblich hervorgehobenen Symbol auf der Bildschirmtastatur.



Wir wünschen Ihnen viel Freude an ihrem Oyster® Smart TV!



## **ten Haaft GmbH**

Neureutstraße 9  
75210 Keltern  
Germany

Telefon: +49 (0) 7231 / 58588-0  
Telefax: +49 (0) 7231 / 58588-119  
E-Mail: [service@ten-haaft.de](mailto:service@ten-haaft.de)

## **Öffnungszeiten**

Montag – Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr  
und von 12:30 Uhr – 16:30 Uhr