



Platzbedarf Oyster 4; Ø85

Vor dem Einbau der Anlage ist der Platzbedarf unbedingt zu überprüfen.

Eine Kollision mit umliegenden Aufbauten kann schwere Schäden hervorrufen.


Daraus resultierende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Im automatischen Suchlauf fährt die Antenne möglicherweise sämtliche Positionen ab, prüfen Sie daher genau, ob ausreichend Platz zur Verfügung steht.

Place requise Oyster 4; Ø85

Avant le montage du système satellitaire veuillez vérifier l'espace requis sur le toit du véhicule.

Pendant la recherche automatique du satellite, la parabole se positionne dans toutes les directions !
Une collision avec des parties voisines sur le toit peut sérieusement endommager le système. Des dégâts en résultant ne seront pas couverts par ten Haaft.




Alle Maße in mm

Toutes dimensions en mm


Seitenansicht

Vue latérale



Vorderansicht

Vue de face



Draufsicht
Vue en plan

